

Model: STA6307 Dado Insert

⚠ WARNING Read the manual for use of this accessory with the tool. This dado insert is designed specifically for use only with SKIL TS6307-00 10" table saw.

⚠ WARNING To reduce the risk of injury, use dado sets only 8 inches in diameter. The saw is not designed to accept other sized dados.

Prior to installing or cutting with a dado set, see the Dado Cutting section of your TS6307-00 Table Saw Operating/Safety Instructions Manual for complete installation and user instructions.

1. Disconnect plug from power source.
2. Remove the Barrier Guard Assembly, the Anti-Kickback Device and the existing insert from the tool.
3. Lower and lock the riving knife in its lowest position.
4. Raise the saw blade to the maximum height.
5. Remove the arbor nut, then the outer washer, and saw blade.

NOTE: For only dado cutting, leave the inner washer in place. The outer washer will be replaced with the combination nut/washer included with the STA6307 insert.

6. Placing dado blades and chippers: (FIG. 1).


- For 1/4" wide cuts, place the two outside blades (cutters) on the shaft. The two dado outside blades may be different, check for information on the blade and the manufacturer's instructions for proper installation.
- For wider cuts (up to 5/8" maximum), chipper blades and spacers can be placed only between the outside blades (cutters).

7. Installing a dado stack (FIG. 1).

- a. Place the desired parts of the dado set onto the arbor shaft.
- b. Place the supplied combination nut/washer from the Dado Accessory Kit onto the outside of the dado stack and tighten.

NOTE: The enclosed combination nut/washer is for use with a dado set on the SKIL TS6307-00 Table Saw only. And it is designed to secure a maximum 5/8" dado set with the arbor nut in place, as shown in FIG. 1.

Fig. 1




8. Lower the blades below the table top and insert the Dado Table Insert (FIG. 2).

Fig. 2

9. Adjust the table insert (FIG. 2):

- The table insert should be adjusted so it is flush with the saw table surface.
- The table insert includes four (4) adjustment screws to adjust its height. Place a straight edge (such as the metal ruler from a combination square) across the table top and insert top – the surfaces should be at the same level. If adjustment is necessary, use a 2.5mm hex wrench to rotate each set screw up or down.



10. Raise the blades (cutters) to the desired depth of cut (above the insert). Check that the tool is not plugged into a power source; then carefully rotate the cutters by hand to make sure that all components are tightly held and no interferences exist.

Never operate the saw without the proper insert in place. Use the saw insert when sawing and the dado insert when dadoing.

Do not use the combination nut/washer for standard cuts without a dado set. See your TS6307-00 Table Saw Operating/Safety Instructions Manual for how to return your saw back to normal "through sawing."

Modèle: STA6307

Élément amovible pour rainurage

⚠ AVERTISSEMENT Lisez le mode d'emploi avant d'employer l'outil avec cet accessoire. Cet élément amovible pour rainurage a été conçu spécifiquement pour emploi avec la scie à table SKIL TS6307-00 de 25.4 cm / 10 po.

⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, n'utilisez que des jeux de lames de rainurage de 20 cm / 8 po de diamètre. La scie n'est pas conçue pour être compatible avec des lames de rainurage de tailles différentes.

Avant d'installer un ensemble de lames à rainurer ou de couper avec ces lames, consultez la section consacrée à la coupe de rainures dans le Mode d'emploi de votre scie à table TS6307-00 avec les consignes de sécurité pour obtenir des instructions complètes sur l'installation et l'utilisation de cet outil.

1. Débranchez de la source d'alimentation électrique.
2. Retirez l'ensemble de barrière de protection, le dispositif de protection contre les rebonds et l'élément amovible existant de l'outil.
3. Abaissez le couteau séparateur jusque dans sa position la plus basse et verrouillez-la dans cette position.
4. Élevez la lame de la scie à la hauteur maximum.
5. Retirez l'écrou de fixation de l'arbre, puis la rondelle extérieure et la lame de la scie.


REMARQUE: Pour ne faire que des coupes de rainurage, laissez la rondelle intérieure en place. La rondelle extérieure sera remplacée par la combinaison écrou/rondelle incluse avec l'élément amovible STA6307.

6. Positionnement des lames à rainurer et des lames déchiqueteuses : (FIG. 1).

• Pour des coupes de 0,6 cm / 1/4 po de large, placez les deux lames extérieures (couteaux) sur l'arbre. Les deux lames de rainurage extérieures peuvent être différentes ; regardez les informations pouvant figurer sur les lames et lisez les instructions du fabricant pour effectuer une installation correcte.

• Pour les coupes larges (jusqu'à 1,59 cm / 5/8 po), des lames de déchiquetage et des entretoises peuvent être installées, mais seulement entre les lames extérieures (couteaux).

Fig. 1




7. Installation d'un ensemble de lames à rainurer empilées (FIG. 1).

- a. Placez les parties désirées de l'ensemble de lames à rainurer sur la tige de l'arbre.
- b. Placez la combinaison d'écrou/de rondelle incluse du Kit d'accessoires de rainurage sur l'extérieur de la pile de lames à rainurer, puis serrez.

NOTA: La tuerca/arandela de combinación incluida está diseñada para utilizarse con un juego de mortajar en la sierra de mesa SKIL SKIL TS6307-00 solamente. Y está diseñada para sujetar un juego de mortajar de 5/8 pulgada como máximo con la tuerca del eje portaherramienta colocada correctamente, de la manera que se muestra en la FIG. 1.

8. Baje las hojas por debajo del tablero de la mesa e inserte el inserto de la mesa de mortajar (FIG. 2).

Fig. 2



9. Ajuste el inserto de la mesa (FIG. 2).

• El inserto de la mesa se deberá ajustar de manera que esté al ras con la superficie de la mesa de la sierra.

• El inserto de la mesa incluye cuatro (4) tornillos de ajuste para ajustar su altura. Coloque una regla de borde recto (como por ejemplo la regla metálica de una escuadra de combinación) a través del tablero de la mesa y la parte superior del inserto. Las superficies deberán estar al mismo nivel. Si es necesario realizar algún ajuste, utilice un llave hexagonal de 2,5 mm para rotar cada tornillo de nivelación hacia arriba o hacia abajo.

10. Suba las hojas (los cortadores) hasta la profundidad de corte deseada (por encima del inserto). Compruebe que la herramienta no esté enchufada en una fuente de alimentación; luego, rote cuidadosamente los cortadores a mano para asegurarse de que todos los componentes estén firmemente sujetos y que no existan interferencias.

No utilice nunca la sierra sin el inserto adecuado colocado en la posición correcta. Utilice el inserto de aserrar cuando aserre y el inserto de mortajar cuando mortaje.

No utilice la tuerca/arandela de combinación para realizar cortes estándar sin un juego de mortajar. Consulte el Manual de instrucciones de utilización/seguridad de su sierra de mesa TS6307-00 para averiguar cómo devolver la sierra a "aserrado pasante" normal.

SKIL®

Manual del propietario

Modelo: STA6307

Élément amovible pour rainurage

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez le mode d'emploi avant d'employer l'outil avec cet accessoire. Cet élément amovible pour

rainurage a été conçu spécifiquement pour emploi avec la scie à table SKIL TS6307-00 de 25.4 cm / 10 po.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure, n'utilisez que des jeux de lames de rainurage de 20 cm / 8 po de diamètre. La scie n'est pas conçue pour être compatible avec des lames de rainurage de tailles différentes.

Avant d'installer un ensemble de lames à rainurer ou de couper avec ces lames, consultez la section consacrée à la coupe de rainures dans le Mode d'emploi de votre scie à table TS6307-00 avec les consignes de sécurité pour obtenir des instructions complètes sur l'installation et l'utilisation de cet outil.

1. Débranchez de la source d'alimentation électrique.
2. Retirez l'ensemble de barrière de protection, le dispositif de protection contre les rebonds et l'élément amovible existant de l'outil.
3. Abaissez le couteau séparateur jusque dans sa position la plus basse et verrouillez-la dans cette position.
4. Élevez la lame de la scie à la hauteur maximum.
5. Retirez l'écrou de fixation de l'arbre, puis la rondelle extérieure et la lame de la scie.


REMARQUE: Pour ne faire que des coupes de rainurage, laissez la rondelle intérieure en place. La rondelle extérieure sera remplacée par la combinaison écrou/rondelle incluse avec l'élément amovible STA6307.

6. Positionnement des lames à rainurer et des lames déchiqueteuses : (FIG. 1).

• Pour des coupes de 0,6 cm / 1/4 po de large, placez les deux lames extérieures (couteaux) sur l'arbre. Les deux lames de rainurage extérieures peuvent être différentes ; regardez les informations pouvant figurer sur les lames et lisez les instructions du fabricant pour effectuer une installation correcte.

• Pour les coupes larges (jusqu'à 1,59 cm / 5/8 po), des lames de déchiquetage et des entretoises peuvent être installées, mais seulement entre les lames extérieures (couteaux).

Fig. 1



7. Installation d'un ensemble de lames à rainurer empilées (FIG. 1).

- a. Placez les parties désirées de l'ensemble de lames à rainurer sur la tige de l'arbre.
- b. Placez la combinaison d'écrou/de rondelle incluse du Kit d'accessoires de rainurage sur l'extérieur de la pile de lames à rainurer, puis serrez.

REMARQUE : La combinaison d'écrou et de rondelle incluse ne doit être utilisée qu'avec un ensemble de lames à rainurer sur la scie à table SKIL TS6307-00. Et elle est conçue pour sécuriser un ensemble de lames à rainurer de 1,59 cm / 5/8 po au maximum avec l'écrou de fixation de l'arbre en place, comme illustré à la FIG. 1.


8. Abaissez les lames au-dessous du haut de la table et insérez l'élément amovible de la table pour rainurage (FIG. 2).

Fig. 2

9. Ajustez l'élément amovible de la table. (FIG. 2).

• L'élément amovible de la table doit être ajusté pour qu'il soit installé au ras de la surface de la table de sciage.

• L'élément amovible de la table inclut quatre (4) vis de réglage à niveau servant à ajuster sa hauteur. Placez une règle (telle que la règle en métal d'une équerre à combinaison) à travers le dessus de la table et insérez le haut – les surfaces doivent être au même niveau. Si un réglage est nécessaire, utilisez un clés hexagonales de 2,5 mm pour tourner chaque vis de pression vers le haut ou vers le bas.



10. Élevez les lames (couteaux) jusqu'à la profondeur de coupe désirée (au-dessus de l'élément amovible). Assurez-vous que l'outil n'est pas branché dans une prise de courant; puis faites tourner les couteaux à la main en prenant toutes les précautions nécessaires pour vérifier que tous les composants sont solidement en place et qu'il n'existe pas d'interférences.

Ne vous servez jamais de la scie sans avoir installé l'élément amovible approprié. Utilisez l'élément amovible de la scie lorsque vous sciez et l'élément amovible pour rainurage lorsque vous rainurez.

N'utilisez pas la combinaison d'écrou et de rondelle pour effectuer des coupes standard sans un ensemble de lames à rainurer. Consultez votre mode d'emploi avec les instructions et les consignes de sécurité pour la scie à table TS6307-00 afin d'apprendre comment remettre votre scie dans le mode normal de « sciage de bout en bout »

